

操作簡單, 免費撥打日本國內、國際電話及上網。 操作简单, 免费拨打日本国内、国际电话及上网。 간단 조작으로 국내, 국제전화, 인터넷을 무료로 이용하실 수 있습니다.

啟動方法 启动方法/기동방법

Step1



選擇語言, 同意使用條款
 选择语言, 同意使用条款
 언어를 선택하여
 이용규약에 동의한다.
 手機界面一覽表點擊所需語言。
 手机界面一览表点击所需语言。
 리스트에서 희망하시는
 언어를 선택하여 「이용규약에
 동의」에 체크를 하시고
 화살표를 클릭합니다.

Step2



選擇退房日期
 选择退房日期
 체크아웃 일자를 선택한다.
 繼續操作將自動顯示此畫面。
 選擇退房日之後再點擊「確定」。
 继续操作将自动显示此画面。
 选择退房日之后再点击「确定」。
 조작을 계속하시면 본 화면이
 표시됩니다. 체크아웃 일자를
 선택하고 「OK」를 클릭합니다.

清除數據 清除数据/데이터 소거

如何自己刪除數據
 如何自己删除数据
 자신이 데이터를 소거하는 방법
 如果您想自行删除, 可以从「選單」中
 點擊「清除數據」。
 如果您想自行删除, 可以从「菜单」中
 点击「清除数据」。
 체크아웃 하시는 날에 이용하신 데이터는
 자동으로 소거됩니다만, 자신이 소거하실
 경우에는 「메뉴」→ 「데이터 소거」에서
 조작하실 수 있습니다.

如何使用Wi-Fi熱點 如何使用Wi-Fi热点/Wi-Fi 테더링의 이용방법

Step1



點選「選單」
 中的「Wi-Fi熱點」
 點選「菜单」
 中的「Wi-Fi热点」
 「메뉴」에서
 「Wi-Fi 테더링」
 을 클릭합니다.

Step2



為了方便您使用Wi-Fi熱點,
 我們提供30分鐘免費使用的
 套餐或者24小時300日元的
 套餐可供您選擇。
 为了方便您使用Wi-Fi热点,
 我们提供30分钟免费使用的
 套餐或者24小时300日元的
 套餐可供您选择
 0분 무료 요금제와 24시간 300
 엔 플랜을 선택할 수 있습니다.

Step3



輸入郵箱后, 請確認
 并打鈎, 點擊「下一步」
 输入邮箱后, 请确认
 并打勾, 点击「下一步」
 이메일 주소를 입력후
 체크를 넣고 「다음」을
 클릭합니다.

Step4



點擊「啟用熱點」, 請在終端自行設置
 Wi-Fi名稱和密碼。30分鐘後將會自動
 斷開連接。
 点击「启动热点」, 请在终端自行设置
 Wi-Fi名称和密码。30分钟后将会自动
 断开连接。
 「테더링 시작」을 클릭하고 자신의
 디바이스에서 Wi-Fi 이름과 Wi-Fi
 패스워드를 설정하십시오. 30분 후에
 자동으로 연결이 해제됩니다.

Step3



第二次之後
 第二次之后
 2 번째 이후
 輸入您的郵箱和信用卡的信息
 后, 請確認并打鈎, 點擊「立即
 付款」。
 输入您的邮箱和信用卡的信息
 后, 请确认并打勾, 点击「立
 即付款」。
 이메일 주소와 신용카드
 정보를 입력하고 체크 「지금
 지불」을 클릭합니다.

Step4



提示付款成功的畫
 面后, 點擊「繼續熱
 點」。
 提示付款成功的画面
 后, 点击「继续热点」。
 결제 완료 화면이
 나오면 「Wi-Fi
 테더링으로 진행」을
 클릭합니다.

Step5



點擊「啟動熱點」, 請在終端自行設置
 Wi-Fi名稱和密碼。只要在付款成功後的
 24小時之內, 即使断开網絡也可再次連
 接。
 点击「启动热点」, 请在终端自行设置
 Wi-Fi名称和密码。只要在付款成功后的
 24小时之内, 即使断开网络也可再次连
 接。
 「테더링 시작」을 클릭하고 자신의
 장치에서 Wi-Fi 이름과 Wi-Fi 패스워드를
 설정하십시오. 일단 연결을 해제해도 24
 시간 이내이면 다시 접속할 수 있습니다.

其他選單 其他菜单/그 외의 메뉴



- 自己的電話號碼
自己的电话号码
자신의 전화번호
- 國際電話
国际电话
국제전화
- 日本國內電話
日本国内电话
국내전화
- 快速撥號
快速拨号
스피드 다이얼

可確認自己的電話號碼和分機號碼
 可确认自己的电话号码和分机号码
 자신의 전화번호와 내선번호를 확인할 수 있습니다.
 選擇國家可撥打國際電話
 选择国家可拨打国际电话
 나라를 선택하여 국제전화를 거실 수 있습니다.
 可撥打日本國內電話
 可拨打日本国内电话
 일본국내에 전화를 거실 수 있습니다.
 可撥打飯店指定的便捷號碼
 可拨打宾馆指定的便捷号码
 호텔 지정의 편리한 번호로 전화를 거실 수 있습니다.

- 底部選單
底部菜单
맨 아래 메뉴

顯示主頁 (旅行指南)、應用軟件一覽、城市指南、地圖等信息
 显示主页 (旅行指南)、应用软件一览、城市指南、地图等信息
 「홈 (여행 가이드)」 「앱」 「시티 가이드」 「지도」
 등의 정보를 표시합니다.